

遥控器使用说明书



一、面板说明

1. ：按此键机器进入显示关闭状态，再次按后显示进入亮起状态。
2. ：机器进入设置页面，可以设置温湿度的校准值/报警的上限值/报警的下限值。
3. ：设置生效并进入下一项设置界面（此按键在机器进入设置状态后生效）。
 - 3.1 第一设置界面为：温湿度校准设置。
 - 3.2 第二设置界面为：温湿度报警上限值设置。
 - 3.3 第三设置界面为：温湿度报警下限值设置。
 - 3.4（再次按此键，退出设置进入工作界面，设置并生效）。
4. ：设置右移控制按键，按入后跳动的数字会向右移动一个位置（移动到末端时继续按会自动到第一个位置）。
5. ：设置左移控制按键，按入后跳动的数字会向左移动一个位置（移动到第一个位置时继续

按会自动到最后的位置)。

6. ：按入后跳动的数字会加 1，加到 9 后会再此按会回转到值 0。

7. ：按入后跳动的数字会键 1，减到 0 后再此按会变为值 9。

8. ：上调整屏幕亮度，使屏幕变亮。

9. ：下调整屏幕亮度，使屏幕变暗。

10. ：在看板灯光报警时，按此键灯光报警器解除，再此按此键，灯光报警复位。

11. ：检查数码管是否有段或位显示故障。

其他为数字键：

1. “0” 键：设置时给入数值 0。
2. “1” 键：设置时给入数值 1。
3. “2” 键：设置时给入数值 2。
4. “3” 键：设置时给入数值 3。
5. “4” 键：设置时给入数值 4。
6. “5” 键：设置时给入数值 5。
7. “6” 键：设置时给入数值 6。
8. “7” 键：设置时给入数值 7。
9. “8” 键：设置时给入数值 8。
10. “9” 键：设置时给入数值 9。

二、电池安装

打开电池仓，安装 2 颗 7 号锂电池，电池的“+”极与“+”方向一致，安装如下图：

